

## REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP „SOBLES”

### REZERWACJA PRZYCZEPY

#### 1. Telefoniczna

- a. pod numerem 600 179 164 należy uzgodnić dokładnie, którą przyczepę rezerwujemy (typ, masa całkowita, ładowność, wymiary przestrzeni ładunkowej). Podać należy:
  - dane z dowodu rejestracyjnego (F2 i O1, O2) auta holującego w celu weryfikacji możliwości ciągnięcia przyczepy przez auto holujące,
  - nazwisko rezerwującego (firma) i czy był już klientem Wypożyczalni Sobles,
  - nazwisko wypożyczającego,
  - datę, godzinę odbioru przyczepy i planowany okres najmu,
  - nr telefonu (telefony kontaktowe);
- b. jeśli rezerwacja poprzedza wypożyczenie o więcej niż dwa dni, prosimy o kontakt telefoniczny w przeddzień odbioru przyczepy;
- c. jeśli numer rejestracyjny przyczepy potrzebny jest do sporządzenia dokumentów np. celnych należy to zaznaczyć przy rezerwacji;
- d. bezwzględnie zabraniaamy przyczepiania przyczepy do samochodu, którego Dopuszczalna Masa Całkowita jest mniejsza od Dopuszczalnej Masy Całkowitej tej przyczepy;
- e. jeżeli minie uzgodniony termin odbioru przyczepy, a rezerwujący nie zgłosi się, to kasujemy rezerwację.

2. Osobiście – jak wyżej, ale jeżeli sporządzona będzie Umowa Najmu i wniesiona przedpłata, to Rezerwację traktujemy indywidualnie.

#### 3. Gotowość wypożyczenia

Jeżeli mamy klienta na zarezerwowaną przyczepę, a podane przez rezerwującego telefony nie odpowiadają (udokumentowane w Tel. Kom.), przyczepa zostaje wypożyczona, a rezerwujący będzie mógł wypożyczyć inną przyczepę.

#### 4. Rezygnacja z rezerwacji

Gdy zaistnieją okoliczności rezygnacji z wypożyczenia, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie telefoniczne. Nie będziemy przyjmować kolejnych rezerwacji od klientów, którzy tego nie zrobią.

**Rezerwacje dokonywane przez stałych klientów Wypożyczalni będą traktowane mniej rygorystycznie.**

### WARUNKI WYPOŻYCZENIA PRZYCZEPY

1. Przed wypożyczeniem konkretnej przyczepy, w biurze Wypożyczalni sporządzana jest Umowa Najmu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W tym celu potrzebne są:
  - Do wglądu dwa dokumenty ze zdjęciem (prawo jazdy i dowód osobisty);
  - Do wglądu dowód rejestracyjny samochodu holującego i prawo jazdy kierowcy;
  - Wniesienie wg cennika opłaty z góry za planowany czas wypożyczenia plus kaucji w wysokości 100-200 zł od przyczepy jednoosiowej lub 200-2000 od przyczepy dwuosiovej.Od obcokrajowców lub osób bez stałego miejsca zameldowania przyjmujemy kaucję w wysokości równowartości wypożyczonej przyczepy.

2. Klient wypożyczający przyczepę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Umowy Najmu oraz dla ewentualnych potrzeb windykacyjnych. Możemy z tego zrezygnować pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości równowartości wypożyczonej przyczepy.
3. Jeżeli kaucję będzie odbierała osoba inna niż wpłacająca, prosimy zaznaczyć to przy sporządzaniu umowy.
4. Przyczepę można wypożyczyć na dowolny czas. Wysokość opłaty zależy od wartości przyczepy i okresu wypożyczenia (wg cennika). Istnieje możliwość wypożyczenia na doby lub minimum 4 godziny.
5. Rabaty – klient deklarujący wypożyczenie na tydzień płaci za sześć dni. Przy dłuższym najmie rabaty uzgadniane są indywidualnie.

### **WYBRANE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO**

- prędkość dopuszczalna zespołu pojazdów (samochód + przyczepa) wynosi:
  - a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h
  - b) na pozostałych drogach – 70 km/h
- Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
  - a) pojazdem samochodowym o Dopuszczalnej Masie Całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
  - b) pojazdem, o którym mowa w pkt. a) z przyczepą o Dopuszczalnej Masie Całkowitej nie przekraczającej Masy Własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
- Prawo jazdy kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką
- Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E – uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii łącznie z przyczepą
- przyczepa lekka – przyczepa, której Dopuszczalna Masa Całkowita nie przekracza 750 kg  
*W dowodzie rejestracyjnym pojazdu holującego podana jest DMC przyczepy, którą ten pojazd może holować.*

### **WYPOŻYCZANIE PRZYCZEPY**

Wypożyczalnia przyczep SOBLES czynna jest w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Brak możliwości wypożyczenia 4 godziny w niedziele, święta i w porze nocnej.

Zalecamy, aby przed wjazdem na plac Wypożyczalni sprawdzić, czy gniazdo elektryczne samochodu holującego jest przygotowane do podłączenia przyczepy (PN-83/S-76055).

### **Zaczepianie przyczepy**

1. Przed założeniem zaczepu pracownik Wypożyczalni powinien nasmarować smarem kulę zaczepu samochodu holującego.
2. Przyczepę zaczepia pracownik Wypożyczalni z aktywną pomocą kierowcy.
3. Kabel przyłączeniowy instalacji elektrycznej należy zamocować tak, aby na koleinach nie tarta o nawierzchnię jezdni, nie zerwał się w trakcie skrętu.
4. Najemca (kierowca samochodu holującego) dokładnie sprawdza stan techniczny przyczepy i jej sprzęg z samochodem. Kierowca samochodu holującego jest odpowiedzialny za przyczepę

w ruchu i na postoju. Z placu Wypożyczalni nie może wyjechać niesprawna technicznie przyczepa.

5. Podczas przyczepiania przyczepy szczególną uwagę należy zwrócić na:
  - Luz na sprzęgu kulowym oraz dodatkowe zabezpieczenie zaczepu,
  - Sprawność oświetlenia, stan kloszy lamp,
  - Stan opon, wgięcia felg,
  - Szczelność plandeki, linka celna,
  - Zamocowanie podjazdów lawety,
  - Liniowość dyszli i ramy.
6. Wszelkie uwagi dotyczące oględzin przyczepy Najemca może napisać na odwrocie kopii umowy (podpisane przez pracownika Wypożyczalni) lub na osobnym druku. Z chwilą wyjazdu z placu Wypożyczalni całkowitą odpowiedzialność za przyczepę personalnie ponosi Najemca – pkt. 7 Umowy najmu.
7. W uzasadnionym przypadku możemy odmówić wydania przyczepy.

### **Załadunek i jazda z przyczepą**

1. Dopuszczalna ładowność przyczepy podana jest w jej dowodzie rejestracyjnym. Do masy własnej przyczepy nie wlicza się masy koła zapasowego, stelaża z plandeką. Ładunek na przyczepie powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i rozłożony równomiernie, tak aby na sprzęgu kulowym nacisk zaczepu przyczepy na kulę zaczepu samochodu w stanie statycznym wynosił 30-200 kg w zależności od ciężaru przyczepy z ładunkiem.
2. Eksploatacja lawety (przyczepy do przewozu pojazdów):
  - Na lawetę można najeżdżać pojazdem podczas gdy jest ona przyczepiona do samochodu holującego,
  - W czasie załadunku ciężkiego pojazdu (np. minikoparki), pod tył lawety i w połowie pojazdów należy podstawić podpory zapobiegające destabilizacji i wyginaniu podjazdów,
  - Pasy mocujące samochód powinny być zaczepione o jak najmniej resorowaną część przewożonego pojazdu (koła lub wahacze przy kołach)
  - Należy zwrócić uwagę, aby pasy mocujące nie przecierały się o ostre krawędzie
  - Podczas transportu samochodu lub łodzi linka wciągarki powinna być wyluzowana, gdyż bujający się np. samochód szarpie linkę i niszczy zębatki przekładni wciągarki.
  - Po przejechaniu kilku kilometrów należy sprawdzić i poprawić zamocowanie przewożonego pojazdu.
3. Eksploatacja przyczepy skrzyniowej ze stelażem i plandeką:
  - Nie mocować ani nie opierać ładunku o stelaże przyczep, gdyż są za delikatne.
  - Podczas jazdy plandeka przyczepy powinna być całkowicie zapięta, aby wiatr jej nie rozrywał. Pod groźbą utraty kaucji zabraniamy samowolnego zdejmowania plandek. Nieprawidłowo założone przecierają się na zgięciach. Jazda z gołym stelażem grozi zgubieniem jego elementów.
  - We wgłębieniach dachów z plandek zimną zamarza woda. Przed jazdą należy zrzucić tafle lodu.

4. Hamulce przyczepy nie działają w kierunku jazdy do tyłu. Na dłuższy postój nie należy zostawiać przyczepy z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Niepotrzebnie naciągają się mechanizmy, a zimą mogą zamarznąć linki w pozycji zahamowania.
5. Zabraniaamy jazdy z kołem podporowym przy dyszlu. Należy je zdemontować.

#### **ZWROT WYPOŻYCZONEJ PRZYCZEPY**

Przyczepę należy oddać czystą. Za oddanie brudnej potrącamy koszt myjni.

Wypożyczoną przyczepę można oddać w czasie pracy Wypożyczalni. Możliwy jest zwrot przyczepy o innej porze po wcześniejszym umówieniu, ale rozliczenie nastąpi później, w dniu roboczym.

Można zwrócić przyczepę przed zadeklarowanym terminem. Zawsze płaci się za rzeczywiście wykorzystany czas wypożyczenia.

Podczas oddawania przyczepy prosimy zgłosić swoje uwagi mające wpływ na sprawność wypożyczanej przyczepy oraz zawsze zaprezentować działanie świateł i stan oddawanych akcesoriów. Po oględzinach przyczepy z pracownikiem następuje ostateczne rozliczenie.

#### **Uszkodzenia przyczepy powstałe podczas najmu**

We własnym zakresie kierowca pojazdu holującego naprawia:

- Żarówki oświetlenia przyczepy
- Przebitą oponę koła. Za oddanie przyczepy z którymkolwiek kołem bez powietrza pobieramy dodatkowo opłatę 50 PLN lub równowartość uszkodzonego koła, jeśli opona lub felga nie nadają się do naprawy.

Ciśnienie powietrza w ogumieniu:

- koła 13" – 0,25-0,28 MPa,
- koła 14" – 0,30-0,35 MPa

Koszty naprawy uszkodzeń pokrywa Najemca:

- materiały – wg cenników
- robocizna – 1 rbg mechanika firmy SOBLES kosztuje 70 PLN + VAT.

**ŻYCZYMY SZEROKIEJ ORAZ DOBREJ DROGI  
ZAPRASZAMY PONOWNIE**